

# DFWT

DFWT "TRUCK": INDICATORE PER PESE A PONTE, CON FUNZIONE DI INGRESSO/ USCITA



Indicatore di peso digitale per la gestione di pese a ponte. Estremamente semplice ed intuitivo, agevola l'utilizzatore nelle operazioni di pesatura. Dotato di archivio 99 pesate aperte in ingresso e archivio 30 tare, a richiamo rapido. Stampante termica solidale di serie. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.
- **Grande display a 6 cifre a LED rossi** da 25 mm ad alta luminosità, chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità luminosa regolabile.  
Completo di 6 Led per indicazione funzioni attive.
- Involucro **in ABS** facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- **Stampante termica solidale di serie:** velocità > 50mm/sec., risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58mm, diam. rotolo 50mm.
- Dimensioni: 408x186x125mm.
- Adatto per utilizzo su tavolo, colonna o parete.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/d in versione omologata per uso legale CE-M.
- Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti
- Orologio calendario di serie.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Batteria interna ricaricabile e alimentatore interno 110-240 Vac.
- Collegamento a max. 16 celle di carico con resistenza in uscita da 700Ohm.

## CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76

## FUNZIONI

- Azzeramento.
- Tara semi automatica o ad inserimento manuale, bloccata o sbloccata.
- Archivio fino a max 30 tare a richiamo rapido.
- **Memorizzazione pesate** in ingresso tramite **CODICE ID** (massimo 99 pesate sospese)
- **Calcolo del peso netto caricato/ scaricato** tramite differenza tra ingresso e uscita.
- **Pesata unica in ingresso/ uscita**, con introduzione del valore di tara o selezione tara da archivio.
- **Stampa del peso totale in ingresso, in uscita e differenza.**
- **Stampa della lista pesate aperte**, ID e data e ora.
- **Stampa del singolo scontrino di pesata personalizzabile**, con ragione Sociale, progressivi di pesata, data e ora, etc.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it

